

Type No. L19A0D061 Hyundai ImageQuest L19T TFT LCD Color Monitor Benutzerhandbuch





U.S.FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT INFORMATION TO THE USER

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet of a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables.

DECLARATION OF CONFORMITY

WE Hyundai ImageQuest CO., LTD. Ami-ri Bubal-Eub Ichon-Si Kyungki-Do 467-860 KOREA

declare under our sole responsibility that the product:

Kind of equipment
:
LCD MONITOR

Type-Designation
:
L19A0D061

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)

Safety : EN60950:2000 EMC : EN 55013/1990+A12 :1994+A13:1996+A14:1999 EN 55020 :1994+A11:1996+A14:1999+A12:1999 EN 55022 :1998+A1:2000 Class B EN 55024 :1998+A1:2001 EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1:2001

following the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, 93/68/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC.

Accredited testlaboratory: TÜV Rheinland Am Grauen Stein 51105 Köln

KOREA / March. 02, 2005 (Place and date of issue) HONG KI, KIM

(Name and signature of

14 /c~

Download from Www.Somanuals.ton! All Mandals Search And Download.

BACK

Inhaltsverzeichnis

• 🛠 Y U N D A I

HYUNDAI IMAGEQUEST





BACK

NEXT



4. Einstellen der Bildschirmanzeige ... 12/21

- 4-1. Gehen Sie bei der Verwendung der
 - Bildschirmanzeigen vor wie folgt :..13/21
- 4-2. Drucktasten13/21
- 4-3. Menüs zur Bildschirmeinstellung14/21
- 5. Die Stromsparfunktion der Bild-

schirmeinheit		17	/2	1
---------------	--	----	----	---

Strom sparen		17/2 [·]
--------------	--	-------------------

6 .	Fehlerbehebung	
7.	Spezifikationen	21/21

1. Einleitung

HYUNDAI IMAGEQUEST

2. Sicherheitsinformationen

Dieses Handbuch hilft dem Benutzer des Hyundai ImageQuest L19T bei der Installation und der Benutzung.

Ihr neuer Bildschirm ist ein hochergonomischer Farbbildschirm,

- 19" sichtbare Röhrendiagonale SXGA LCD
- Hochwertiger Bildschirm mit Re-scaling-Funktion
- 100-240V AC Versorgungsspannung
- VESA DPMS (Display Power Management Signaling)
- VESA DDC1/2B Kompatibilität
- Weiterführende digitale OSD-Bedienung
- Schnelle und präzise Autojustierung
- Fortschrittlichste Bildskalierung
- Unterstützt eine physikalische Schnittstelle f
 ür VESA-Flachbildschirme

Bei der konstruktion und Fertigung dieses Monitors wurde besonderer Wert auf die Gewährleistung der Benutzersicherheit gelet. Stomschläge und andere Risiken lassen sich vermeiden, indem Sie die folgenden Hinweise beachten:



Stellen sie keine scqeren, feuchten orer magnetischen gegenstände auf dem Monitor order dem Netzkabel ab. Halten Sie stest die Lüftungsöffnungen frei, und bringen Sie sie nicht mit metallischen order entzündbaren Materiaien in Berühung.

BACK

Betreiben Sie den Monitor nicht bei extremer Hitze, Feuchtigkeit oder Staubentwicklung. Temperatur: 5~35°C Luftfeuchtigkeit: 30~80°/° (rel.).





• 🛠 Y U N D A I

HYUNDAI IMAGEQUEST

Schalten Sie den Monitor stets aus, bevor Sie das Netzkabel an einer Steckdose anschließen. Achten Sie darauf, das Netzkabel sowie alle anderen Anschlußkabel sicher und ordnungsgemäß anzuschließen.

Überlastete Steckdosen und Verlängerungskabel, ebenso wie beschädigte Netzkabel und Stecker, stellen eine Gefahr dar und können Stromschläge oder Feuer verursachen. Wenden Sie sich zwecks Austauschs an einen Kundendiensttechniker.





Benutzen Sie keine spitzen Gegenstände (z.B. Nagel oder Bleistift) in der Nähe des Monitors, da sie Kratzer auf der LCD-Oberfläche verursachen können.

Verwenden Sie zum Reinigen des Monitors keine Lösungsmittel (z.B. Benzin), da hierdurch die LCD-Oberfläche beschädigt würde.



BACK

Pflege und Instandhaltung

HYUNDAI IMAGEQUEST

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse der Bildschirmeinheit. Die Einheit kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Trennen Sie die Bildschirmeinheit vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie zum Reinigen weder Alkohol (Methyl, Ethyl oder Isopropyl) noch starke Lösungsmittel. Die Verwendung von Verdünnung, Benzol, Scheuermitteln oder Druckluft ist ebenfalls zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Abwischen des Bildschirms keine Tücher oder Schwämme, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Zum Reinigen des antistatischen Bildschirms (Glasfläche) empfiehlt sich die Verwendung von Wasser und eines speziellen Mikrofaser-Reinigungstuches (wie z. B. Ein Brillenputztuch). Statt dessen können Sie auch ein mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch verwenden.
- Zum Reinigen des Bildschirmgehäuses ist ein leicht mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch zu verwenden.

BACK



BACK

3. Installation Monitors 3-1. Zubehörliste



Sie sollten die folgenden Einzelteile im Karton vorfinden:





Das oben abgebildete Netzkabel kann für den Betrieb in Bereichen mit abweichender Netzspannung ausgewechselt werden.

Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler Kontakt auf.

Die Benutzung eines anderen als des zum Lieferumfang gehörenden Netzkabels oder eines Netzkabels, das länger als 3 m ist, kann den EMV-Status während des Gerätebetriebs beeintrachtigen.

NEXT

3-2. Auswahl eines

HYUNDAI IMAGEQUEST

3-3. Anschließen des Monitors

- Stellen Sie die Bildschirmeinheit in einem Abstand von mindestens 30 cm von anderen elektrischen oder Wärme erzeugenden Geräten auf, und sorgen Sie an den Seiten für einen Abstand von jeweils mindestens 10 cm, um eine einwandfreie Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie die Bildschirmeinheit so auf, daß sie nicht direkter Lichteinstrahlung ausgesetzt ist bzw. es nicht zu Lichtreflexionen auf dem Bildschirm kommen kann.
- Um die Belastungen für die Augen zu reduzieren, stellen Sie die Bildschirmeinheit nicht vor einem hellen Hintergrund, wie zum Beispiel einem Fenster, auf.
- Der Monitor sollte Ihnen genau gegenüber auf einem solchen Abstand stehen, daß Sie mühelos lesen können (etwa 45 bis 90 cm).
- Stellen Sie den Monitor so auf, daß Sie keine Probleme mit Reflexionen und dergleichen haben.
- Prüfen Sie vor dem Anschließen der Bildschirmeinheit, ob der Strom an allen Geräten ausgeschaltet ist. Um jede Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, schließen Sie die Geräte immer nur an korrekt geerdete Steckdosen an.



- 1. Schließen Sie den 15-poligen Anschluß des Signalkabels an den VGA-Anschluß Ihres Computer an und schrauben Sie ihn fest.
- 2. Schließen Sie das Netzkabel der Bildschirmeinheit zuerst an der Rückseite der Bildschirmeinheit an.
- 3. Danach schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose (100V 240V) oder an die Systemeinheit an, falls diese einen Anschluß für das Netzkabel der Bildschirmeinheit hat.
- 4. Schalten Sie die Bildschirmeinheit ein und vergewissern Sie sich, daß die Betriebsanzeige aufleuchtet. Wenn nicht, wiederholen Sie bitte die Schritte 1, 2, 3 und 4 oder lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung in diesem Handbuch.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

L19T 19" TFT LCD Color Monitor

5. Schalten Sie den Computer ein. Die Bildschirmanzeige erscheint innerhalb von etwa 10 Sekunden. Stellen Sie das Bild ein, um eine optimale Bildqualität zu erreichen. Weitere Informationen dazu finden Sie in dem Abschnitt Einstellen der Bildschirmanzeige in diesem Handbuch.



HYUNDAL IMAGEQUEST L19T 19" TFT LCD Color Monitor

BACK

Audio system



Mikrolautsprechern. Jeder der beiden Mikrolautsprecher hat eine Ausgangsleistung von maximal 2W (Normal). Zusätzlich hat das System einen Kopfhöreranschluß.

Dieser Monitor verfügt über ein Audiosystem mit zwei integrierten

Dieses System ist für die Tonwiedergabe bei einem Eingangspegel von weniger als 300mVrms optimiert. Sollte der Eingangspegel über 600 mVp-p liegen, muß das Eingangssignal reduziert werden, damit keine Verzerrungen bei der Tonwiedergabe auftreten.

Beim Einschalten des Monitors ist der Ton deaktiviert. Um den Ton zu aktivieren, benutzen Sie bitte die Funktionstaste AUDIO an der Gerätevorderseite oder das OSD-Menü.



L19T 19" TFT LCD Color Monitor

BACK

3-4. Bildwiederholfrequenz (refresh rate) einstellen



Um Ihre Bildwiederholfrequenz in Windows 98/ME/XP/2000 einzustellen, müssen Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

- 1. Gehen Sie zur Bildwiederholfrequenz (Start-Einstellungen-Systemsteuerung).
- 2. Doppelklicken Sie auf das Symbol 'Bildschirm' (Display).
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte 'Einstellungen' (Settings).
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Erweitert' (Advanced).
- 5. Klicken Sie auf 'Adapter' und wählen Sie 60Hz aus der Liste aus.
- 6. Klicken Sie auf 'Anwenden' (Apply), um den gewählten Wert zu bestätigen.

L19T 19" TFT LCD Color Monitor

NEXT

BACK

Synchronwerte-Tabelle

Falls das vom System kommende Signal nicht mit dem voreingestellten Taktmodus übereinstimmt, müssen Sie den Modus anhand der Angaben im Benutzerhandbuch zur Grafikkarte anpassen, da andernfalls eventuell keine Bildschirmanzeige erfolgt.

Die empfohlene Einstellung ist eine Auflösung von 1280x1024 und eine Bildwiederholfrequenz (refresh rate) von 60Hz.

No.	Auflösung	Horizontalfrequenz	Bildwieserholfrequenz
1	720 x 400	31.5 KHz	70 Hz
2	640 x 480	31.5 KHz	60 Hz
3	640 x 480	37.5 KHz	75 Hz
4	800 x 600	35.2 KHz	56 Hz
5	800 x 600	37.9 KHz	60 Hz
6	800 x 600	48.1 KHz	72 Hz
7	800 x 600	46.9 KHz	75 Hz
8	832 x 624	49.7 KHz	75 Hz
9	1024 x 768	48.4 KHz	60 Hz
10	1024 x 768	56.5 KHz	70 Hz
11	1024 x 768	60.0 KHz	75 Hz
12	1152 x 870	67.5 KHz	75 Hz
13	1280 x 1024	63.9 KHz	60 Hz
14	1280 x 1024	80.0 KHz	75 Hz



BACK

3-5. Benutzerumgebung

Empfohlene ergonomische Benutzerumgebung

• Der Anzeigewinkel des Monitors sollte zwischen 0 und 20 Grad liegen.



- Dieser Bildschirm unterstützt eine Sicherheitsvorrichtung vom Typ Kensington zur Absicherung des Monitors. Kensington-Schloss wird nicht mitgeliefert.
- Angaben zur Bestellung und Installation einer Kensington-Schlossvorrichtung erhalten Sie bei folgenden Ansprechpartnern.
 - * Kensington Technology Group
 - · Address : 2000 Alameda de las Pulgas 2F san mateo, California 94403-1289
 - · Tel : +1 650 572 2700 · Fax : +1 650 572 9675 · Web-site : www.kensington.com

Kensington-Sicherheitseinschub (Schloss)

L19T 19" TFT LCD Color Monitor

NEXT

VESA FPMPMI

- Diese Anzeigeeinheit unterstützt den VESA FPMPMI-Standar d; im Sockel befinden sich vier Schraubenlöcher für 75x75mm-Befestigungsschrauben.
- Kaufhinweise für VESA Flachbildschirm-Montageeinheiten erhalten Sie unter der nachfolgend genannten Kontaktadresse.
 - * Ergotron, Inc.
 - · Address : Ergotron Europe Kuiperbergweg 50 1101 AG Amsterdam The Netherlands
 - · Tel : +3 1 20 696 60 65 · Fax : +3 1 20 609 04 59 · E-mail : info.eu@ergotron.com





BACK

4. Einstellen der Bildschirmanzeige

Die Bildschirmanzeige kann über die Knöpfe unterhalb der Bildschirmfläche eingestellt werden.



L19T 19" TFT LCD Color Monitor

BACK

4-1. Gehen Sie bei der Verwendung der Bildschirmanzeigen wie folgt vor :

4-2. Drucktasten

- 1. Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zur Einstellung des Bildschirms aufzurufen.
- 2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Parameter zu wählen, deren Einstellung Sie ändern möchten. Der Parameter erscheint unterlegt.
- 3. Drücken Sie die Taste SELECT, um die Anzeige des unterlegten Parameters auf den Bildschirm zu rufen..
- 4. Verwenden Sie den \blacktriangle oder \blacktriangledown , um die gewunschte Einstellung vorzunehmen.
- 5. Drücken Sie die Taste MENU, um zum vorherigen Munü zuruckzukehren, sofern Sie sich in einem Untermenü befinden.
- 6. Ihr Bildschirm speichert die neuen Einstellungen automatisch 1 Sekunden nach der letzen Änderung, und das Menü wird ausgeblendet. Sie können jedoch auch den Knopf MENU drücken, um das Menü auszublenden.

AUTO AUTOMATISCHE ANPASSUNG / (AUTO ADJUST)

Zeigen Sie zuerst ein Vollbild an, z.B. ein Hintergrundbild in Windows. Drücken Sie die Taste SELECT(AUTO), um das Bildschirmformat automatisch einzustellen.

VOLUME LAUTSTÄRKE(VOLUME)

Verwenden Sie die Taste VOLUME, um die lautstärke zu wählen. Die Pfeil auf-und Pfeil ab-Tasten dienen zum Erhöhen und Reduzieren der lautstärk.

L19T 19" TFT LCD Color Monitor

BACK

4-3. Menüs zur Bildschirmeinstellung

Nachstehend sind die Parameter aufgeführt, die Sie über die Bildschirmanzeigen einstellen können.

Ō



HELLIGKEIT / (BRIGHTNESS) Helligkeit des Bildschirms einstellen.

KONTRAST / (CONTRAST) Kontrast des Bildschirms einstellen.



FARBWAHL / (COLOR CONTROL)FARBWAHL / (COLOR CONTROL)

Die Farbtemperatur wirkt sich auf den Farbton des Bildes aus. Bei eringen Farbtemperaturen erscheint das Bild in rötlichen Tönen, bei hohen Farbtemperaturen erscheint es in bläulichen Tönen.

Dabei stehen Ihnen drei Farbeinstellungen zur Verfügung : BLAU, ROT oder USER(Benutzer). Mit der Einstellung BENU können Sie spezifische Werte für rot, blau und grün festlegen.



DIVERSE / (MISCELLANEOUS)

WIEDERAUFRUF / (RECALL)

Lädt die gespeicherten Farbdaten erneut.

OSD-ZEITGEBER / (OSD TIMER)

Mit dieser Einstellung können Sie einstellen, wie lange das Fenster mit dem OSD (On-Screen-Display)-Menü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

OSD-POSITION

Dient zur Einstellung der horizontalen und vertikalen Lage des OSD-Menüs auf dem Bildschirm.

L19T 19" TFT LCD Color Monitor

BACK



₫≫

AUDIO

LAUTSTÄRKE / (VOLUME) Lautstärkeregelung für den Ton.

SOUND OFF / (TON AUS) In diesem Menü können Sie den Ton ein- oder ausschalten.

TREBLE / (HÖHEN) Verstärkt hohe Tonfrequenzen.

BASE / (BÄSSE) Verstärkt tiefe Tonfrequenzen.



AUTOMATISCHE EINSTELLUNG / (AUTO ADJUST)

Sie können das Bildschirmformat im Vollbildmuster automatisch einstellen.



SPRACHE / (LANGUAGE)

Sie können die Sprache wählen, in der die Bildschirmanzeigen erscheinen sollen. Folgende Sprachen stehen zur Wahl: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch et Japonais.



H/V LAGE / (H/V. POSITION)

H LAGE / (H POSITION)

Anpassen der horizontalen Lage des gesamten Bildes.

V LAGE / (V POSITION)

Anpassen der vertikalen Lage des gesamten Bildes.



NEXT

BACK



TAKTRATE / (CLOCK-PHASE)

PHASE

Einstellung des Bildrauschens

СLОСК

Anpassen der Breite des gesamten Bildes.



QUELLE / (SOURCE)

Wird nur durch die optionale Vorrichtung unterstützt

L19T 19" TFT LCD Color Monitor

BACK

5. Die Stromsparfunktion der Bildschirmeinheit

Strom sparen

Wenn die Stromsparfunktion Ihres Computers aktiviert ist, wird die Bildschirmeinheit automatisch ein- und ausgeschaltet. Sie knnen die Stromsparfunktionen von Ihrem Computer aus steuern.

Ihr Computer verfügt wahrscheinlich über die Stromsparfunktionen, so daß Computer und Bildschirmeinheit automatisch in einen Stromsparmodus geschaltet werden, wenn innerhalb der definierten Zeitspanne keine Aktivitäten erfolgen. Sobald Sie eine Taste drücken oder die Maus bewegen, schalten Computer und Bildschirmeinheit wieder zurück in den normalen Betriebsmodus.

Modus	LED	Stromverbrauch	
Normal	Green	40 W	
Ausschalten	Amber	\leq 3.5 W	
Nicht angeschlossen	Leuchtet nicht	0 W	

Mit dem Netzschalter wird die Bildschirmeinheit nicht von der Stromversorgung getrennt. Die einzige Möglichkeit, die Bildschirmeinheit völlig von der Stromversorgung zu trennen, besteht darin, das Netzkabel abzuziehen.

L19T 19" TFT LCD Color Monitor

Falls Ihr Monitor nicht einwandfrei funktionieren sollte, können Sie das Problem

unter Umständen mit Hilfe der folgenden Informationen selbst beheben.

BACK

6. Fehlerbehebung

Problem	Möaliche Lösuna
Auf dem Bildschirm erscheint nichts	Wenn die Betriebs-LED nicht aufleuchtet, drücken Sie den Netzschalter, um Ihre Bildschirmeinheit einzuschalten. Wenn die Stromversorgung der Bildschirmeinheit über den Computer läuft, vergewissern Sie sich, daß der Computer eingeschaltet ist.
	Die Anzeigeeinheit befindet sich unter Umstanden im Energiesparmodus. Drücken Sie auf eine Taste der Tastatur. Prüfen Sie, daß die Tastatur richtig an den Computer angeschlossen ist.
	Vergewissern Sie sich, daß das Signalkabel richtig angeschlossen ist, und daß die Anschlußstifte nicht verbogen oder beschädigt sind. Wenn der Anschluß locker sitzt, ziehen Sie die Anschlußschrauben fest.
	Prüfen Sie, daß das Netzkabel richtig an der Bildschirmeinheit und in der Netzsteckdose eingesteckt ist.
Fehlermeldung: Videomodus wird nicht	Überprüfen Sie die Auflösung und die Frequenz am Videoport Ihres Computer.
unterstützt	Vergleichen Sie diese Werte mit den Daten in der Preset-Timing- Tabelle.

NEXT



• X Y U N D A I

HYUNDAI IMAGEQUEST

Problem	Mögliche Lösung
Die Bildschirmein- neit schaltet nicht n den Stromspar- modus	Das Videosignal des Computers ist nicht kompatibel mit dem VESA DPMS-Standard. Die Power Management-Funktion VESA DPMS wird entweder vom Computer oder der Grafikkarte nicht verwendet.
Farben nicht korrekt	Vergewissern Sie sich, daß das Signalkabel richtig angeschlossen und die Anschlußstifte nicht verbogen oder beschädigt sind. Wählen Sie eine andere Farbtemperatur.
Größe, Lage order Form nicht korrekt unzureichende Qualität	Stellen Sie die Bildmerkmale wie im Abschnitt beschrieben ein. Menüs zur Bildschirmeinstellung (4-3).
Bildschatten	Ein Problem mit dem Grafikadapter oder der Bildschirmeinheit. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Bild ist nstabil	Überprüfen Sie, ob Auflösung und Frequenz des PC oder der Grafikkarte für Ihren Monitor geeignet sind. Sie können dies bei Ihrem PC unter "Systemsteuerung", "Anzeige" und "Einstellungen" überprüfen.
	Sollten die Anzeigeeinstellungen falsch sein, können Sie dies mit dem entsprechenden Hilfsprogramm auf Ihrem Computer korrigieren.
Vleldung: Vo Signal	Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt angeschlossen ist und die Anschlussstifte nicht verbogen oder beschädigt sind. Sollte der Stecker lose sein, ziehen Sie die Befestigungsschrauben an. Überprüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.

Wie Sie sich an den Kundendienst wenden

ProblemMögliche LösungDie Netz-LED
leuchtet orangeUm einen Energiesparmodus zu verlassen, reaktivieren Sie das
System, indem Sie eine beliebige Taste drücken oder die Maus
bewegen.Beim Wechsel des Videomodus oder des Eingangssignals kann die
LED-Anzeige orange leuchten.Überprüfen Sie die Auflösung und die Frequenz am Videoport Ihres
Computer. Vergleichen Sie diese Werte mit den Daten in der Preset-
Timing-Tabelle.

Wenn die oben dargestellten Hinweise das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienstberater. Wenn das Bildschirmgerät eingeschickt werden muß, verwenden Sie möglichst die Originalverpackung.

Trennen Sie das Bildschirmgerät von der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an einen Kundendienstberater, wenn:

- Die Bildschirmeinheit laut Betriebsanweisungen nicht normal funktioniert.
- Die Bildschirmeinheit plötzlich ein deutlich anderes Verhalten zeigt.
- Die Bildschirmeinheit fallengelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt worden ist.
- Die Bildschirmeinheit dem Regen ausgesetzt war oder Wasser bzw. andere Flüssigkeiten auf das Gerät gekommen sind.

L19T 19" TFT LCD Color Monitor

BACK





7. Spezifikationen

LCD	19"Sichtbare Röhrendiagonale, diagonal, A-Si TFT	
Pixelabstand	0.294 x 0.294 mm	
Anzeigebereich	376.32 x 301.056 mm	
Anzahl der Farben	16,7 millionen Farben	
Video	R.G.B Analog	
Bildwiederholfrequenz	Horizontal : 31.0 to 80.0KHz, Vertikal : 56 to 75Hz	
Maximale Bandbreite	135 MHz	
Maximale Auflösung	1280 x 1024@75Hz	
Empfohlene Auflösung	1280 x 1024@60Hz	
Versorgsspannung	100 - 240 VAC, 1.0A	
Leistungsaufnahme	40W	
Stromspareinrichtung	VESA DPMS	
Plug & Play	VESA DDC 1/2B	
	HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBWAHL, DIVERSE, AUDIO,	
OSD menü	AUTOMATISCHE EINSTELLUNG, SPRACHE, H/V. LAGE,	
	TAKTRATE, SOURCE	
Integrierter Lautsprecher	2 Kanäle à 2W	
VESA FPMPMI	75 x 75 mm-Befestigungsschrauben	
Ergonomie,	FCC Class B, CE,	
Sicherheit und EMC	cTÜVus, TÜV-GS, SEMKO	
Betriebstemperatur	5 ~ 35°C	
Gewicht	6.2Kg unverpackt, 8.2Kg verpackt	
Abmessungen (HxBxT mm)	420 X 441 X 185 mm	

• Änderungen der technischen Daten zum Zwecke der Leistungsverbesserung jederzeit vorbehalten.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

BACK

Free Manuals Download Website <u>http://myh66.com</u> <u>http://usermanuals.us</u> <u>http://www.somanuals.com</u> <u>http://www.4manuals.cc</u> <u>http://www.4manuals.cc</u> <u>http://www.4manuals.cc</u> <u>http://www.4manuals.com</u> <u>http://www.404manual.com</u> <u>http://www.luxmanual.com</u> <u>http://aubethermostatmanual.com</u> Golf course search by state

http://golfingnear.com Email search by domain

http://emailbydomain.com Auto manuals search

http://auto.somanuals.com TV manuals search

http://tv.somanuals.com