Instrucciones de uso y mantenimiento
MODELO HC1560

CONAIR

JUEGO DE PELUQUERÍA

[custom]cut

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente cuando los niños están cerca, deben tomarse precauciones básicas de seguridad, entre las cuales siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Para evitar el peligro de electrocución, no sumerja el aparato en agua u otro líquido.
3. Si el aparato se cae en agua o otro líquido, no lo toque hasta haber desenchufado el aparato.
4. No utilice el aparato en la bañera o ducha.
5. No coloque el aparato en el agua ni en otro líquido.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
7. Desenchufe inmediatamente después de usarlo.
8. No intente de alcanzar un aparato que cae al agua. Desenchufe inmediatamente.
9. No utilice este aparato en exteriores.
10. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

1. Lea atentamente todas las instrucciones. Guarde estas instrucciones para referencia futura.
2. Este aparato cumple con todas las normas de seguridad pertinentes para el uso doméstico y para el uso en oficinas.
3. Este aparato está diseñado para un uso doméstico y para el uso en oficinas.
4. Este aparato está diseñado para un uso en interiores.
5. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
7. No coloque el aparato en el agua ni en otro líquido.
8. No intente de alcanzar un aparato que cae al agua. Desenchufe inmediatamente.
9. No utilice este aparato en exteriores.
10. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

PELIGRO – Cualquier electrocutado puede ser fatal.

1. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
2. No coloque el aparato en la bañera o en la ducha.
3. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
4. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
5. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
6. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
7. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
8. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
9. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
10. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este aparato cumple con todas las normas de seguridad pertinentes para el uso doméstico y para el uso en oficinas.
3. Este aparato está diseñado para un uso doméstico y para el uso en oficinas.
4. Este aparato está diseñado para un uso en interiores.
5. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
6. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
7. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
8. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
9. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.
10. No coloque el aparato en lugares donde pueden caerse en la bañera o en la ducha.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO CON CABLE

1. Cuando el aparato está en funcionamiento, no lo deje sin vigilancia.
2. Desenchufe el aparato después de usarlo.
3. Asegúrese de que el cable no esté dañado.
4. Desenchufe el aparato (ON).
5. Desenchufe el aparato después de usarlo.
6. Asegúrese de que el cable no esté dañado.
7. Desenchufe el aparato (OFF) y vuelva a enchufarlo después de un tiempo razonable para que los componentes del aparato se enfríen.
8. Desenchufe el aparato (ON).
9. Asegúrese de que el cable no esté dañado.
10. Desenchufe el aparato (OFF) y vuelva a enchufarlo después de un tiempo razonable para que los componentes del aparato se enfríen.

PARA USO CON CABLE

1. Cuando el aparato está en funcionamiento, no lo deje sin vigilancia.
2. Desenchufe el aparato después de usarlo.
3. Asegúrese de que el cable no esté dañado.
4. Desenchufe el aparato (ON).
5. Desenchufe el aparato después de usarlo.
6. Asegúrese de que el cable no esté dañado.
7. Desenchufe el aparato (OFF) y vuelva a enchufarlo después de un tiempo razonable para que los componentes del aparato se enfríen.
8. Desenchufe el aparato (ON).
9. Asegúrese de que el cable no esté dañado.
10. Desenchufe el aparato (OFF) y vuelva a enchufarlo después de un tiempo razonable para que los componentes del aparato se enfríen.

GUIA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN SU CASA

Para instalar la guía, sostenga la cuchilla cerca de la base de la guía y deslícela hacia arriba hasta que quede firmemente en su lugar. Para quitar la guía, sostenga la cuchilla cerca de la base de la guía y deslícela hacia abajo.

Para usar la guía, coloque la guía sobre la cuchilla en la posición que desea (ver el dibujo). Empuje el peine de la guía hacia arriba y deslícelo hacia abajo. Para cortar el pelo de manera más corta, empuje la guía hacia arriba y deslícelo hacia abajo.

Para cortar el pelo de manera más larga, empuje la guía hacia arriba y deslícelo hacia abajo.

Para cortar el pelo en la nuca, use la guía No.1 (“peine Combinado”).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO RECORTADORA PARA EL CABELLO

CUCHILLAS ESTILADAS

Las cuchillas estiladas son de precisión y están hechas de acero inoxidable. Para mantener las cuchillas en buen estado, limpie y aceite las cuchillas después de cada uso. Para limpiar las cuchillas, quite el peine y limpie los dientes y la cuchilla con un cepillo suave. Para aceitar las cuchillas, aceite la cuchilla y el peine con unas gotas de aceite de máquina de coser. Para mantener las cuchillas en buen estado, aceite la cuchilla y el peine cada vez que limpie la cuchilla.

DETENGASE, PEINE, VERRINGUE.

Para instalar el peine, sostenga la cuchilla en la posición deseada. Sujete el peine de la cuchilla y deslícelo hacia arriba hasta que quede firmemente en su lugar. Para quitar el peine, empuje el peine hacia abajo y deslícelo hacia abajo.

ACEITE ESPECIAL

Cualquier otro servicio debería ser realizado por el instituto autorizado. Durante que el aparato no esté en funcionamiento, deje el aparato en para que dentro de un cajón. Cuando no se utilice el aparato, limpie el exceso de aceite con un paño seco y suave.

Para colocar un cortillo deseado, sujete el cortillo en la cuchilla. Empuje el cortillo hasta que quede firmemente en su lugar. Para quitar el cortillo, empuje el cortillo hacia abajo.

Para colocar una cuchilla plana, use un peine plano (peine de 6 dedos).

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, use la guía No.1 (“peine Combinado”).

CONTORNEO

1. Peine el cabello en la dirección natural.
2. Empieze el recorte a lado de la oreja. Mueva la cuchilla hacia abajo y deslícela a lo largo de la oreja (ver el dibujo). Para cortar el pelo de la nuca y la patilla, sostenga la cuchilla en la posición deseada y deslícela a lo largo de la oreja. Para cortar el pelo de la nuca, sostenga la cuchilla en la posición deseada y deslícela a lo largo de la oreja.
3. Para volver a estilar la cuchilla, sostenga la cuchilla en la posición deseada y empuje la cuchilla hacia arriba y deslícela a lo largo de la oreja.

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Para lograr resultados óptimos, siempre aplique aceite lubricante de las cuchillas antes, durante y después del uso. Mantenga el aparato en buen estado. Para lograr resultados óptimos, siempre aplique aceite lubricante de las cuchillas antes, durante y después del uso. Mantenga el aparato en buen estado.

PALANCA REGULADORA AJUSTABLE

Para lograr las recortadoras profesionales, su cortadora de pelo tiene una palanca reguladora ajustable. El nivel de corte es ajustable de 1 a 8 mm.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA RECORTADORA PARA BARBA Y BIGOTE

1. Retrueva la cuchilla de recortadora de la base.
2. Ajuste la palanca reguladora al nivel de corte deseado.
3. Coloque la cuchilla de recortadora en la parte trasera del aparato y deslícela hacia adelante hasta que esta quede firmemente en su lugar.
4. Para encender el aparato, ponga el botón de encendido/apagado en la posición “ON”.
5. Para apagar el aparato, ponga el botón de encendido/apagado en la posición “ON”.
6. Retrueva la cuchilla de recortadora de la base.

TIPOS DE BARBAS Y DE BIGOTES

Bart Enthusiast, Inc. 1.800.222.8687
Bart Enthusiast, Inc. 1.800.222.8687

Conair Corporation
150 Milford Rd.
East Windsor, NJ 08520

ADVERTENCIA: Nunca jale, tuerce o arrolle el cable alrededor del aparato. Nunca use el aparato para otro propósito que el de cortar el pelo.

[custom]cut

DELUXE HAIRCUT KIT

Instructions for Care and Use
MODEL HCT560

CONAIR

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, take basic safety precautions, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER- any appliance is electrically live, even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not use while bathing or in a shower.
4. Do not place in, or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Except when charging, always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.

DO NOT REACH INTO THE WATER

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Do not use an extension cord to operate this appliance.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly. If it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
7. Do not place appliance on any surface while it is operating.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See “Care of your Clippers”)
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to “OFF” then remove plug from outlet.
11. Avoid skin contact with moving blades.
12. When using the appliance with its cord, be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.

SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

FOR RECHARGEABLE APPLICATION

Your new Conair Combo Cut Haircut Kit has everything you need to achieve professional haircuts and a facial trimming at home. Its powerful D.C. motor clipper with High Carbon Stainless Steel blades for long lasting cutting precision, features a new 5-position adjustamatic taper control. Plus, Turbo button for more cutting power. Whatever hair length you set the lever for, the clipper will automatically cut all hair in that section at the same desired length.

Also included are 10 attachment combs for different hair lengths, barber scissors, a barber comb with straight teeth, a styling comb with angled teeth, 3 styling clips, and a case for easy storage. It also comes with lubricating oil, a cleaning brush and a blade guard for easy maintenance of the clipper blades.

This Combo Cut Kit also includes a battery operated beard and mustache trimmer with 2 adjustable trimming combs to keep facial hair well groomed.

This appliance is intended for household use and comes with an adapter which can be used on Alternating Current (120V 60 hertz) only.

1. Before use, the clipper must be fully charged for 16 hours.

2. After use, turn the switch to “Off” position. Recharge batteries by connecting the charging jack into the receptacle at the end of the clipper and plugging the adapter unit into the electrical outlet. The charging indicator lamp will light up to indicate that charging has begun.
3. After recharging, store in a dry place, away from small children.
4. Do not wrap cord around the clipper.

FOR DIRECT PLUG-IN OPERATION

1. Connect the charging jack into the receptacle at the end of the clipper.
2. Plug the adapter unit into the electric outlet.
3. Turn the switch to “Off” position, let the clipper charged for few minutes first.
4. Turn the switch to “On” position.
5. Unplug the adapter unit after use.
6. After use, store in a dry place away from small children.
7. Do not wrap cord around the clipper.

CONTAINS NICKEL-CADMIUM BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN MUNICIPAL WASTE.

RECYCLE
1.800.822.8837

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS

1. Using a small Phillips screwdriver, remove the screw on the bottom housing at back of the clipper.
2. Remove the battery pack (described above).
3. Above, a) Battery pack (described above). Clip (attaches to the clipper). b) Cover (protects the battery pack). c) Screw (to remove battery pack). d) Screw (to remove battery pack). e) Cover (protects the battery pack).

Empezar el corte de cabello:

1. Peine el cabello en la dirección natural.
2. Empieze el recorte a lado de la oreja. Mueva la cuchilla hacia abajo y deslícela a lo largo de la oreja (ver el dibujo). Para cortar el pelo de la nuca y la patilla, sostenga la cuchilla en la posición deseada y deslícela a lo largo de la oreja. Para cortar el pelo de la nuca, sostenga la cuchilla en la posición deseada y deslícela a lo largo de la oreja.
3. Para volver a estilar la cuchilla, sostenga la cuchilla en la posición deseada y empuje la cuchilla hacia arriba y deslícela a lo largo de la oreja.

CORTES MEDIANOS X LARGOS

Empieze cortando desde la parte trasera de la oreja hasta la parte delantera, corte el cabello en el dirección natural. Empieze a cortar en la nuca y empuje la cuchilla hacia arriba y deslícela a lo largo de la oreja. Para la parte delantera, corte el cabello en el dirección natural del pelo, luego guiase con la guía para cortar el cabello.

Para cortar el pelo en la nuca y en las patillas, use la guía No.1 (“peine Combinado”).

CORTES MEDIANOS X LARGOS

Empieze cortando desde la parte trasera de la oreja hasta la parte delantera, corte el cabello en el dirección natural. Empieze a cortar en la nuca y empuje la cuchilla hacia arriba y deslícela a lo largo de la oreja. Para la parte delantera, corte el cabello en el dirección natural del pelo, luego guiase con la guía para cortar el cabello.

NOTA Nunca empieze a recortar el pelo con la cuchilla estilada. Siempre use la guía larga. Sostenga la cuchilla en la posición que desea y empuje la guía hacia arriba y deslícela a lo largo de la oreja. Para cortar el pelo de la nuca,

GROWING A BEARD OR MUSTACHE

There are three key factors that determine which beard or mustache style is most suitable for your face:

1. The shape and dimensions of your face.
2. The natural growth of your beard/mustache.
3. The thickness of your beard/mustache.

If you are unsure of the type of beard or mustache that most suits your face, speak with a professional hair stylist and ask for an opinion on what style would be best. Once your beard or mustache has been styled, it is essential that you maintain its appearance. To do this, use your trimmer to trim your beard/mustache weekly.

For the best trimming results, your beard should be slightly damp (not wet) before using the trimmer. This will prevent the trimmer from removing more hair than desired.

GETTING STARTED OUTLINING YOUR BEARD

1. It is always best to begin with a clean, slightly damp beard.
2. After you have combed through your beard in the direction it grows naturally, you will want to outline the desired shape, beginning under your jawline.
3. Begin defining your beard's shape under your chin and work upward on each side of your face toward your ears. Then define the upper outline of your beard across your cheeks, past your sideburns and toward your hairline.

NOW YOU'RE READY TO TRIM YOUR BEARD

1. To use the 5-position comb, slide it over the trimmer blades and snap down into position. At first, until you become familiar with the adjustments, use the longest comb and trim setting (5/8"). (You can always go back and make your beard a little shorter.)

2. Begin trimming your beard using smooth, even strokes. Start with your sideburns and work downward toward your chin. (Never attempt to trim against the natural growth of your beard, because the hair will be cut too short.)

3. If you decide you want a closer trim, you can now adjust the 5-position comb to a shorter setting and go over your beard again until you achieve the desired length.

TO TRIM YOUR MUSTACHE

1. For best results, start with a clean, slightly damp mustache.
2. Comb through your mustache in the direction it grows.
3. Place the 5-position comb over the trimmer blades and snap it into position.

It is a good idea to start with the longest trim setting adjustment. (You can always go back and cut your mustache more closely with a shorter setting.)

ALWAYS TRIM YOUR MUSTACHE FROM THE TOP DOWN

After your mustache has been trimmed to the desired length, remove the 5-way trimming attachment and, using the blades only, define the outline of the bottom of your mustache.

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

BLADE CARE

Because the trimmer blades are precision made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take the cleaning brush provided and brush away any loose hair that has collected in the blades.

TO CLEAN THE 3/4" TRIMMER

Hold attachment firmly, using your thumb. Push gently upward on blade. The hinged blade assembly will rotate upward. Brush away any loose hair with the cleaning brush provided. Gently snap blade assembly back to operating position.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically alive even if the switch is off? If the plug is in the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Once again, thanks for buying a Conair product.

Your Conair® clipper blades are made of high carbon stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

Last but not least, an easy-to-follow "Haircuts at Home" DVD is available. It demonstrates basic haircutting techniques and follows four popular haircuts step by step. It will give you the confidence and instruction you need to give great looking haircuts to every member of your family.

©2008 Conair Corporation

Service Center

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen
Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

08PG018

IB-8157

EXCITING ITEMS FROM CONAIR

Rechargeable beard & mustache trimmer with three grooming attachments and guide combs for that well groomed look.

- New combination gel/lather machine
- Best way to soften beard and mustache
- Fits any size can of your favorite gel or lather.

Model COMB-11

Model HC VIDEO

Model COMB-13

Model SC-1

Model HCNB-1

Model COMB-10

Model BLD-11

Model HC-1


Model CAPE-1

Model HC OIL

Model CLP-1

Model DVD-1

Model COMB-12

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM

Pricing in effect through June 1, 2009

Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Set of 4 Attachment Combs:1/8", 1/4", 3/8", 1/2". Fits all clippers	**COMB-10**	**$5.00**		
Set of 2 Attachment Combs: left ear and right ear. Fits all clippers	COMB-11	$1.75		
1" Comb fits all clippers	**COMB-12**	**$1.75**		
3 attachment combs: 5/8", 3/4", 7/8". Fits all clippers	COMB-13	$5.00		
Neck Brush	**HCNB-1**	**$1.50**		
Deluxe White Vinyl Cape with Velcro Collar	CAPE-1	$5.00		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	**HC OIL**	**$2.00**		
Approximate 28 Minute haircut video in Spanish & English (Optional)	HC VIDEO	$8.95		
instructional DVD	**DVD-1**	**$5.00**		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Blade Set for HCT560	**BLD-11**	**$6.50**		
Blade Guard	HC-1	$1.00		
Styling Clips (set of 3)	**CLP-1**	**$1.50**		

Subtotal
*Sales Tax
TOTAL

Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.)
CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.

All prices include handling and return postage. *Prices are subject to change without notice.*
Prices are valid only for shipments within the Continental United States. ***Please allow 4-6 weeks for delivery.***

To avoid delays, please print clearly.
We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. box.

NAME _____
ADDRESS _____ APT. _____
CITY _____ STATE _____ ZIP _____
TELEPHONE ( ) _____ *(We call only if we have a question about your order)*

For information on other Conair® haircut kit parts call: 1-800-3-CONAIR.

Mail to:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

BARBAS Y BIGOTES

El tipo de barba o de bigote que usted se convierte depende de:

1. La forma y el tamaño de su rostro.
2. El crecimiento natural de su barba o de su bigote.
3. El esfuerzo de su barba o de su bigote.

Si no está seguro del tipo de barba o bigote que le conviene, pida consejo a un peluquero. Después de tener su aspecto, usando la recortadora mensualmente, por semana.

Para lograr resultados óptimos, humedezca ligeramente su barba y su bigote antes de recortarlos (no los moje). Esto evitará cortar demasiado pelo.

EL CONTORNO

1. Se ha hecho fácil el contorno y el recorte si sí barba está limpia y lligera-mente humedecida.

2. Peine su barba en dirección natural del crecimiento natural del pelo antes de empezar a afeitar la forma.

CÓMO CORTAR SU BARBA

1. Se ha hecho fácil el contorno y el recorte si sí barba está limpia y lligera-mente humedecida.
2. Peine su barba en dirección natural del crecimiento natural del pelo.
3. Afeitar la forma.

EL RECORTE

1. Afeitar la guía con 5 posiciones encima de la cuchilla. Le recomendamos siempre para empezar mas que usted a la parte inferior de su bigote.

2. Empiezo a cortar en mis movimientos parejos y suaves, desde las patillas hasta la aguja. Nunca esta a crecimiento natural del pelo. El recorte resultará demasiado corto.
3. Afeitar la guía con 5 posiciones encima de la barba y el bigote, deberá mantener su barba y su bigote antes de recortarlos (no mojar). Esto evitará cortar demasiado pelo.

CÓMO CORTAR SU BIGOTE

1. Se ha hecho fácil el contorno y el recorte si sí bigote está limpia y lligeramente humedecida.

2. Afeitar su bigote en la dirección natural del crecimiento.
3. Instale la guía sobre los cortes y cortes sobre las cuchillas. Empiece con la posición mas larga para el recorte.

SIEMPRE CORTE SU BIGOTE DESDE ARRIBA HASTA ABAJO

4. Después de afeitar, saque la guía y de forma a la parte inferior de su bigote.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO RECORTADORA PARA BARBA Y BIGOTE

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas tienen detenidas con precisión para un uso especifico y deben ser cuidado con mucho especial. Limpie las cuchillas después de cada uso con el cepillo de limpieza provisto.

PARA LIMPIAR LAS CUCHILLAS

Sostenga la recortadora regularmente en una mano. Emplee las cuchillas hacia afuera. Limpie las cuchillas mientras con el cepillo provisto y vuelva a ensamblar.

Instalar limpiando de cargo

Botón de apagado/encendido

Palanca reguladora ajustable

Botón turbo

Cuchilla superior

Jugo de cuchillas extraíble

Cuchilla inferior

Cuchilla de 19mm

Todos sabemos que no se debe mezclar el electricidad y el agua. Pero ¿sabe usted que un aparato eléctrico sigue bajo tensión aunque está apagado? Si está conectado, tal vez está bajo tensión. Por lo tanto, siempre desenchufe una vez usado. Mientras otros dentros que varían de un Estado a otro.

Esta garantía le otorga derechos legales especiales y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen
Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS EQUIENOS

CASO POR ALGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CIALQUIERA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CIALQUIERA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS; ESTARÁN INCLUSIVAMENTE Algunos Estados no permiten limitación POR LO 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O PERO NO LIMITADOS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO; ESTARÁN LIMITADAS A UN PERÍODO DE 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA.

Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair.

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato eléctrico de Conair sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra a personas detectas de mano de obra o en los materiales.

Conair también fabrica una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería es de calidad, le sugiero que adquiera los herramientas profesionales cuando se tienen las herramientas adecuadas.

Guarde cada combinador del aparato en un lugar seguro. Las cuchillas se rompen con un pedazo de papel o cualquier otro objeto duro. Si se pierde o se daña un combinador o se daña, le sugiero que usted lo reemplace.

Tambien debe cambiar las guías si se pierden o se dañan. Es una lástima que usted pagó por algo que se puede reemplazar.

Cuando se cortan a personas especiales, es muy importante que usted sepa que debe cortar el cabello. Si pasa de pequeñas a grandes, es más seguro que usted pueda cortar el cabello.

Guarde cada combinador del aparato en un lugar seguro. Las cuchillas se romperán con un pedazo de papel o cualquier otro objeto duro. Si se pierde o se daña, le sugiero que usted lo reemplace.

Tambien debe cambiar las guías si se pierden o se dañan. Es una lástima que usted pagó por algo que se puede reemplazar.

Cuando se cortan a personas especiales, es muy importante que usted sepa que debe cortar el cabello. Si pasa de pequeñas a grandes, es más seguro que usted pueda cortar el cabello.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

- Nueva máquina de afeitonadora de calidad para cremaGel
- La mejor para cremaGel
- Se adapta a la navaja de afeitar
- Impulsa de las tiende de crema y gel





Recortadora para barba y bigote recargable con tres accesorios y guías, perfecta.

DESCRIPCIÓN	NUMERO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Conjunto de 4 guías: 1mm (1/8"), 4mm (1/4"), 8mm (3/8"), 13mm (1/2"). Compatibles con todas las recortadoras.	**COMB-10**	**$5.00**		
Conjunto de 2 guías: una izquierda y una derecha. Compatible con todas las cortadoras.	COMB-11	$1.75		
Guía de 25mm (1"). Compatible con todas las recortadoras.	**COMB-12**	**$1.75**		
Conjunto de 3 guías: 15mm (5/8"), 19mm (3/4") 22mm (7/8"). Compatible con todas las recortadoras.	COMB-13	$5.00		
Cepillo para el cuello	**HCNB-1**	**$1.50**		
Capa de vinilo blanco deluxe con cierre velcro	CAPE-1	$5.00		
Aceite lubricante (paquete de 3)	**HC OIL**	**$2.00**		
Video instructivo de 28 minutos en inglés y español	HC VIDEO	$8.95		
DVD instructivo	**DVD-1**	**$5.00**		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
Cuchilla de repuesto para la cortadora de cabello	**BLD-11**	**$6.50**		
Cuchilla protectora para las cuchillas	HC-1	$1.00		
Juego de cuchillas para el modelo HCT560	**CLP-1**	**$1.50**		
Cuchilla protectora para las cuchillas	**CLP-1**	**$1.50**		

Subtotal
*Impuestos a las ventas
TOTAL

Enviar a:
Conair Corporation
Service Department
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520-9730

Para obtener otros cortes de cabello y otros accesorios para su cortadora de cabello, llame 1-800-3-CONAIR

Para información sobre otras partes de los conjuntos de cortadora, llame 1-800-3-CONAIR

TELÉFONO ( ) _____ (solo si tenemos o tenemos alguna pregunta sobre su pedido)

NOMBRE _____
DIRECCIÓN _____ APTO. _____
CIUDAD _____ ESTADO _____ CÓDIGO POSTAL _____

Para obtener otros cortes de cabello y otros accesorios para su cortadora de cabello, llame 1-800-3-CONAIR.

Para información sobre otras partes de los conjuntos de cortadora, llame 1-800-3-CONAIR.

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2009. Aceptaremos los pedidos después de esa fecha y notificaremos a los clientes si los precios han cambiado.

Donloaded from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com