



1




2



3

www.logitech.com/G105/support



English

Customizing your keyboard

Create profiles and macros for your Gaming Keyboard G105 with the Logitech® Gaming software. Download the latest release from Logitech by doing the following:

1. Visit www.logitech.com/G105/support.
2. Choose Downloads, and then follow the on-screen prompts.

Français

Personnalisation de votre clavier

Créez des profils et des macros pour votre clavier Gaming Keyboard G105 à l'aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech®. Téléchargez la dernière version depuis le site de Logitech en procédant comme suit:

1. Visitez le site www.logitech.com/G105/support.
2. Choisissez l'option de téléchargement, puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Nederlands

Je toetsenbord aanpassen

Maak profielen en macro's voor je Gaming Keyboard G105 met de Logitech®-gamesoftware. Ga als volgt te werk om de nieuwste release van Logitech te downloaden:

1. Ga naar www.logitech.com/G105/support.
2. Kies Downloads en volg dan de aanwijzingen op het scherm.

Ελληνικά

Προσαρμογή του πληκτρολογίου σας

Δημιουργήστε προφίλ και μακροεντολές για το πληκτρολόγιο παιχνιδιών G105 που διαθέτετε με το λογισμικό Logitech® Gaming software. Πραγματοποιήστε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από τη Logitech, κάνοντας τα εξής:

1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.logitech.com/G105/support.
2. Επιλέξτε τα Στοιχεία λήψης και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Türkçe

Klavyenizi özelleştirme

Logitech® Oyun yazılımıyla Gaming Keyboard G105 klavyeniz için profil ve makro oluşturun. Şu adımları izleyerek Logitech'ten en son sürümünü indirin:

1. www.logitech.com/G105/support adresini ziyaret edin.
2. Yüklemeler'i seçin ve arkasından ekrandaki talimatları izleyin.

تدبير عمل

حيث افعل! تحول صيخت

يمكنك إنشاء ملفات تعريف ووحدات ماكرو لـ G105 Gaming Keyboard الخاص بك باستخدام برنامج Logitech® Gaming. قم بتحميل أحدث إصدار من Logitech بفعل ما يلي:

1. تفضل بزيارة www.logitech.com/G105/support.
2. قم باختيار "Downloads تنزيلات"، ثم اتبع المطالبات المعروضة - على الشاشة.

English

Product features

1. G-keys—Programmable keys that you can customize to create a profile for individual games or applications.* A profile defines what a G-key does when you press it.
2. M-keys—Each M-key extends the capability of the G-keys, allowing you to assign up to 3 different key configurations to each profile for your G-keys. This allows you to react to different game scenarios in a single profile by switching between the M1, M2 and M3 keys.*
3. MR-key—Use this key to record quick macros.* For instructions, see Recording a quick macro in this guide.
4. Game/desktop mode switch—Disables/enables the Windows/Context Menu keys so you won't activate these Windows features by accident during a game.
5. Fn + F6 = Mute
6. Fn + F7 = Volume down
7. Fn + F8 = Volume up
8. Fn + F9 = Play/Pause
9. Fn + F10 = Stop
10. Fn + F11 = Previous/Rewind
11. Fn + F12 = Next/Fast forward
12. Backlight key—Controls the backlight intensity (off, 50%, or 100%)

Recording a quick macro*

Your keyboard has six programmable G-keys that handle up to three macros each, giving you up to 18 unique functions per game.

1. Press the MR key.
2. Press a G-key.
3. Type the keys you would like to record.
4. Press the MR key.

For more information about programing the G-keys and other keyboard features, refer to the Logitech Gaming Software Help.

*Requires the download and installation of the Logitech Gaming software.

Français

Caractéristiques du produit

1. Touches G: touches programmables que vous pouvez personnaliser en créant un profil pour des jeux ou des applications particulières.* Un profil définit l'action réalisée par chaque touche G lorsque vous appuyez dessus.
2. Touches M: chaque touche M augmente la capacité d'une touche G en vous permettant de lui assigner jusqu'à 3 configurations de touche différentes pour chaque profil. Vous pouvez ainsi réagir à différents scénarios de jeu dans un même profil en navigant entre les touches M1, M2 et M3.*
3. Touche MR: cette touche permet d'enregistrer des macros rapides.* Pour en savoir plus, consultez la rubrique Enregistrement d'une macro rapide du présent document.
4. Bouton de mode jeu/bureau: permet d'activer/de désactiver les touches Windows/Menu contextuel pour éviter toute activation accidentelle au cours d'un jeu.
5. Fn + F6 = Muet
6. Fn + F7 = Volume -
7. Fn + F8 = Volume +
8. Fn + F9 = Lecture/Pause
9. Fn + F10 = Arrêt
10. Fn + F11 = Précédent/Retour rapide
11. Fn + F12 = Suivant/Avance rapide
12. Touche de rétroéclairage: contrôle l'intensité du rétroéclairage (désactivé, 50% ou 100%).


Enregistrement d'une macro rapide*


Votre clavier possède 6 touches G programmables prenant en charge jusqu'à trois macros chacune, ce qui vous donne accès à 18 fonctions uniques par jeu.

1. Appuyez sur la touche MR.
2. Appuyez sur une touche G.
3. Tapez sur les touches que vous souhaitez enregistrer.
4. Appuyez sur la touche MR.

Pour obtenir davantage de renseignements concernant la programmation des touches G et d'autres fonctionnalités de votre clavier, consultez la rubrique aide du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech.

*Nécessite le téléchargement et l'installation du logiciel Assistant pour jeux vidéos de Logitech.





Nederlands

Productfuncties

- G-toetsen: Programmeerbare toetsen die je kunt aanpassen om een profiel te maken voor individuele games of toepassingen.* Een profiel definieert wat een G-toets doet als je erop drukt.
- M-toetsen: Elke M-toets breidt de functies van de G-toetsen uit, waardoor je tot 3 verschillende toetsconfiguraties kunt toewijzen aan elk profiel voor je G-toetsen. Hierdoor kun je reageren op verschillende gamescenario's in één profiel door tussen de M1-, M2- en M3-toetsen te schakelen.*
- MR-toets: Gebruik deze toets om Quick Macro's op te nemen.* Zie 'Een Quick Macro opnemen' in deze gids voor instructies.
- Schakelaar voor game-/bureaubladmodus: hiermee worden de toetsen voor het Windows-/snelmenu uitgeschakeld/ingeschakeld zodat je deze Windows-functies niet per ongeluk activeert tijdens een game.
- Fn + F6 = Dempen
- Fn + F7 = Volume lager
- Fn + F8 = Volume hoger
- Fn + F9 = Afspelen/pauzeren
- Fn + F10 = Stoppen
- Fn + F11 = Vorige/terugspoelen
- Fn + F12 = Volgende/snel vooruitspoelen
- Verlichtingstoets: hiermee bepaal je de intensiteit van de verlichting (uit, 50% of 100%)

Een Quick Macro opnemen*

Je toetsenbord heeft zes programmeerbare G-toetsen die elk drie macro's kunnen verwerken, zodat je van 18 unieke functies per game kunt profiteren.

- Druk op de MR-toets.
- Druk op een G-toets.
- Typ de toetsen die je wilt opnemen.
- Druk op de MR-toets.

Raadpleeg de Help van de Logitech-gamesoftware voor meer informatie over het programmeren van G-toetsen en andere toetsenbordfuncties.

*Downloaden en installeren van de Logitech-gamesoftware vereist.

Ελληνικά

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Πλήκτρα G-Προγραμματιζόμενα πλήκτρα τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για να δημιουργήσετε ένα προφίλ για μεμονωμένα παιχνίδια ή εφαρμογές. * Το προφίλ ορίζει τι κάνει ένα πλήκτρο G όταν το πατάς.
- Πλήκτρα M- Κάθε πλήκτρο M επεκτείνει τη δυνατότητα των πλήκτρων G, επιτρέποντάς σας να αντιστοιχίσετε έως 3 διαφορετικές ρυθμίσεις πλήκτρων σε κάθε προφίλ των πλήκτρων G. Αυτό σας επιτρέπει να αντιδράτε σε διαφορετικά σενάρια παιχνιδιών σε ένα μόνο προφίλ, εναλλάσσοντας μεταξύ των πλήκτρων M1, M2 και M3.*
- Πλήκτρο MR-Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εγγράψετε γρήγορες μακροεντολές.* Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγραφή γρήγορης μακροεντολής» σε αυτόν τον οδηγό.
- Αλλαγή λειτουργίας παιχνιδιού/επιφάνειας εργασίας-Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί τα πλήκτρα Windows/Μενού περιβάλλοντος για να μην ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες των Windows κατά λάθος, κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
- Fn + F6 = Σίγαση
- Fn + F7 = Μείωση έντασης
- Fn + F8 = Αύξηση έντασης
- Fn + F9 = Αναπαραγωγή/Παύση
- Fn + F10 = Διακοπή
- Fn + F11 = Προηγούμενο/Επιστροφή
- Fn + F12 = Επόμενο/Προώθηση
- Πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού-Ελέγχει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού (απενεργοποιημένος, 50% ή 100%)

Εγγραφή μιας γρήγορης μακροεντολής*

Το πληκτρολόγιό σας έχει έξι προγραμματιζόμενα πλήκτρα G που μπορούν να εκτελέσουν έως και τρεις μακροεντολές το καθένα, δίνοντάς σας έως και 18 μοναδικές λειτουργίες ανά παιχνίδι.

- Πατήστε το πλήκτρο MR.
- Πατήστε ένα πλήκτρο G.
- Πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε να εγγράψετε.
- Πατήστε το πλήκτρο MR.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των πλήκτρων G και άλλων λειτουργιών του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια λογισμικού Logitech Gaming Software.

*Απαιτεί τη λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού Logitech Gaming software.

Türkçe

Ürün özellikleri

- G tuşları —Oyunlar veya uygulamalar için özelleştirebileceğiniz programlanabilir tuşlar.* Profil, basıldığında G tuşunun ne yapacağını tanımlar.
- M tuşları —Her M tuşu G tuşlarının işlevlerini artırır ve G tuşlarınız için her profile 3 farklı tuş yapılandırması atamanıza olanak sağlar. Bu sayede M1, M2 ve M3 tuşları arasında geçiş yaparak tek bir profilede farklı oyun senaryolarına tepki verebilirsiniz.*
- MR tuşu — Hızlı makro kaydetmek için bu tuşu kullanın.* Talimatlar için bu kılavuzdaki Hızlı makro kaydetme bölümüne bakın.
- Oyun/masaüstü modu geçişi — Oyun sırasında yanlışlıkla bu Windows özelliklerini etkinleştirmemeniz için Windows/Bağlam Menüsü tuşlarını devre dışı bırakır/etkinleştirir.
- Fn + F6 = Sessiz
- Fn + F7 = Sesi kısma
- Fn + F8 = Sesi açma
- Fn + F9 = Yürüt/Duraklat
- Fn + F10 = Durdur
- Fn + F11 = Önceki/Geri Sar
- Fn + F12 = Sonraki/İleri sar
- Arkadan aydınlatmalı tuşlar — Arka ışığın yoğunluğunu ayarlar (kapalı, %50 veya %100)

Hızlı makro kaydetme*

Klavyenizdeki her biri üç ayrı makro çalıştırabilen altı tane programlanabilir G tuşu sayesinde, her oyunda 18 ayrı işlev gerçekleştirilebilirsiniz.

- MR tuşuna basın.
- G tuşuna basın.
- Kaydetmek istediğiniz tuşlara basın.
- MR tuşuna basın.

G tuşlarını ve diğer klavye özelliklerini programlama hakkında daha fazla bilgi almak için Logitech Oyun Yazılımı Yardımı'na bakın.

*Logitech Oyun yazılımının indirilmesi ve yüklenmesi gerekir.

آي بي ار علآ

ميزات المنتج

- مفاتيح G القابلة للبرمجة والتي يمكنك تخصيصها لإنشاء ملف تعريف للتطبيقات أو الألعاب الفردية.* يحدد ملف التعريف عمل المفتاح G عندما تضغط عليه.
- مفاتيح M - يقوم كل مفتاح من مفاتيح M بتوسيع نطاق إمكانيات المفاتيح G، مما يسمح لك بتعيين حتى 3 تكوينات مفاتيح مختلفة لكل ملف تعريف خاص بمفاتيح G لديك. كما يسمح لك هذا بالتفاعل مع سيناريوهات الألعاب المختلفة في ملف تعريف مفرد من خلال التنقل بين المفاتيح M1 وM2 وM3.*
- المفتاح MR - استخدم هذا المفتاح لتسجيل وحدات ماكرو سريعة.* للحصول على التعليمات، انظر تسجيل ماكرو سريع في هذا الدليل.
- التعديل بين الوضعين الألعاب/سطح المكتب - تمكين/تعطيل مفاتيح قائمة السياق/ Windows حتى لا تقوم بتنشيط ميزات Windows هذه عن طريق الصدفة أثناء اللعب.
- Fn + F6 = كتم الصوت
- Fn + F7 = خفض مستوى الصوت
- Fn + F8 = رفع مستوى الصوت
- Fn + F9 = تشغيل/إيقاف مؤقت
- Fn + F10 = إيقاف
- Fn + F11 =السابق/الرجاع
- Fn + F12 = التالي/تقديم سريع
- مفاتيح الإضاءة الخلفية - للتحكم في شدة الإضاءة الخلفية (إيقاف أو 50% أو 100%)

تسجيل ماكرو سريع*

تحتوي لوحة المفاتيح على ستة مفاتيح من مفاتيح G القابلة للبرمجة، ويعالج كل مفتاح منها ثلاث وحدات ماكرو؛ مما يوفر لك حتى 18 وظيفة فريدة لكل لعبة.

- اضغط على المفتاح MR.
- اضغط على مفتاح G.
- أدخل المفاتيح التي تريد تسجيلها.
- اضغط على المفتاح MR.

لمزيد من المعلومات حول برمجة مفاتيح G وميزات لوحة المفاتيح الأخرى، راجع تعليمات برنامج Logitech Gaming.

*يلزم تنزيل برنامج Logitech Gaming وتثبيته.



www.logitech.com

www.logitech.com/support



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40
Česká Republika	+420 239 000 335
Danmark	+45-38 32 31 20
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427
España	+34-91-275 45 88
France	+33-(0)1-57 32 32 71
Ireland	+353-(0)1 524 50 80
Italia	+39-02-91 48 30 31
Magyarország	+36 (1) 777-4853
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33
Norge	+47-(0)24 159 579
Österreich	+43-(0)1 206 091 026

Polska	00800 441 17 19
Portugal	+351-21-415 90 16
Россия	+7(495) 641 34 60
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25
South Africa	0800 981 089
Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Türkiye	00800 44 882 5862
United Arab Emirates	8000 441-4294
United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59

European, Mid. East. & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	+1-866-934-5644
Chile	+1230 020 5484
Latin America	+1 800-578-9619
Mexico	+001 800 578 9619

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>