

**FAMILIARÍCESE CON SU TENAZA**

**Instruction & Styling Guide**

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podrá dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato deja de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE  
Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiren el cable al nivel del enchufe. No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

PRECACION  
Nunca jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podrá dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato deja de funcionar o funcionara de manera intermitente.

DE MANTENIMIENTO  
INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO  
Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño húmedo. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

For info on any Conair or Infiniti by Conair product call: 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: [www.conair.com/infiniti](http://www.conair.com/infiniti)

LOS APARATOS PEQUEÑOS SIEMPRE DESENCHUFEN  
Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA  
Una garantía limitada de cinco años

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTA EQUIVOCADO

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS  
Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio Indicado para un período de compra y un cheque o giro postal de US\$7.50 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY  
Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, RETURN THE DEFECTIVE PRODUCT TO THE SERVICE CENTER LISTED ON BACK, TOGETHER WITH YOUR PURCHASE RECEIPT AND \$7.50 FOR POSTAGE AND HANDLING. CALIFORNIA RESIDENTS NEED ONLY PROVIDE PROOF OF PURCHASE AND SHOULD CALL 1-800-3-CONAIR FOR SHIPPING INSTRUCTIONS. IN THE ABSENCE OF A PURCHASE RECEIPT, THE WARRANTY PERIOD SHALL BE 60 MONTHS FROM THE DATE OF MANUFACTURE.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

CONAIR REPARARÁ O REEMPLAZARÁ (A SU OPCIÓN) SU APARATO SIN CARGO POR UN PERÍODO DE 60 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SI PRESENTARA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN. PARA OBTENER SERVICIO TÉCNICO BAJO ESTA GARANTÍA, REGRESE SU APARATO AL CENTRO DE SERVICIO INDICADO PARA UN PERÍODO DE COMPRA Y UN CHEQUE O GIRO POSTAL DE US\$7.50 POR GASTOS DE MANEJO Y ENVÍO. LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA SOLO NECESITAN DAR UNA PRUEBA DE COMPRA Y DEBEN LLAMAR AL 1-800-3-CONAIR PARA RECIBIR INSTRUCCIONES DE ENVÍO. EN AUSENCIA DEL RECIBO DE COMPRA, EL PERÍODO DE GARANTÍA SERÁ DE 60 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

CONAIR WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR UNIT FREE OF CHARGE FOR 60 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS. TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, RETURN THE DEFECTIVE PRODUCT TO THE SERVICE CENTER LISTED ON BACK, TOGETHER WITH YOUR PURCHASE RECEIPT AND \$7.50 FOR POSTAGE AND HANDLING. CALIFORNIA RESIDENTS NEED ONLY PROVIDE PROOF OF PURCHASE AND SHOULD CALL 1-800-3-CONAIR FOR SHIPPING INSTRUCTIONS. IN THE ABSENCE OF A PURCHASE RECEIPT, THE WARRANTY PERIOD SHALL BE 60 MONTHS FROM THE DATE OF MANUFACTURE.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES



CONAIR O INFINITI BY CONAIR™, LLAME AL: 1-800-3-CONAIR O VISÍTENOS EN: [www.conair.com/infiniti](http://www.conair.com/infiniti)  
12PA137877

CONAIR REPARARÁ O REEMPLAZARÁ (A SU OPCIÓN) SU APARATO SIN CARGO POR UN PERÍODO DE 60 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SI PRESENTARA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN. PARA OBTENER SERVICIO TÉCNICO BAJO ESTA GARANTÍA, REGRESE SU APARATO AL CENTRO DE SERVICIO INDICADO PARA UN PERÍODO DE COMPRA Y UN CHEQUE O GIRO POSTAL DE US\$7.50 POR GASTOS DE MANEJO Y ENVÍO. LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA SOLO NECESITAN DAR UNA PRUEBA DE COMPRA Y DEBEN LLAMAR AL 1-800-3-CONAIR PARA RECIBIR INSTRUCCIONES DE ENVÍO. EN AUSENCIA DEL RECIBO DE COMPRA, EL PERÍODO DE GARANTÍA SERÁ DE 60 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

USER MAINTENANCE  
Your curling iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION  
NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE  
When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections. Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>