


Installation Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE BEGINNING INSTALLATION.

NOTE: All wiring must be run in accordance with the National Electrical Code (Canadian Electrical Code in Canada) through conduit or another acceptable means. Contact a qualified electrician if there is any question as to the suitability of the system.

Lamp in Fixture Contains Mercury. Dispose According to Local, State, or Federal Laws.

WARNING: Turn power off at the fuse or circuit breaker.



1. Select a location on a flat wall with structurally sound wood and from 10 to 25 feet (3 to 7.6 m) from the ground. The wood should be at least one inch thick to safely secure the fixture.
2. Using the mounting template as a guide, mark the 3 mounting holes. We suggest drilling 3/16" (4.8 mm) pilot holes for the lag screws.
3. Install the two bottom lag screws first. Screw in the lag screws so that there is about 3/8" (9.5 mm) of space under the head.
4. Place the fixture on these two screws and install the top lag screw. Tighten the top lag screw first, then tighten the remaining lag screws.
5. Secure your outdoor cable or flexible conduit to the cover plate with a fitting in accordance with the National Electrical Code (Canadian Electrical Code in Canada).
6. Thread the black and white fixture wires through the hole in the cover plate as shown.
7. Connect the fixture wires to the service wires (**black to black and white to white**).
8. This fixture **must** be connected to ground. Secure the service ground wire under the head of the green ground screw.
9. Install the cover plate. Secure with the two screws and nuts provided.
10. Install the reflector/lens assembly. Secure with the two screws and washers provided.
11. Screw in the 175 watt mercury vapor type H39 lamp provided.
12. Loosen the screw in the center of the photocontrol socket two turns. Twist the socket so that the arrow points north. **Note:** There is a stop to prevent the socket from turning all the way around. If you have trouble turning the socket, try turning it the other direction. Retighten the screw in the center of the socket.
13. Align the photocontrol with the socket (it will only plug-in one way). Plug it in and twist clockwise until it stops. If photocontrol is already installed, turn clockwise to ensure that it is locked in place.

To test operation during daylight, cover the photocontrol with a small box. Turn on the power. Not all photocontrols are alike. Some may have a time delay of a few minutes, others will turn on as soon as power is applied. The light will take up to ten minutes to reach full brightness. Uncover the photocontrol and your unit will operate automatically—on at dusk, off at dawn.

No Service Parts Available for this Product

See your Canadian Tire retailer for warranty information.


Instrucciones de Instalación

ANTES DE EMPEZAR LA INSTALACIÓN LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.

NOTA: Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico (Código Eléctrico Canadiense en Canadá) usando tubería u otro medio aceptable. Contáctese con un electricista calificado si tiene alguna pregunta respecto a la adaptabilidad del sistema.

La lámpara en el dispositivo contiene mercurio. Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.

⚠️ ADVERTENCIA: Apague la energía en el fusible o cortacircuitos.



1. Escoja un lugar sobre una pared plana y con una buena estructura de madera de 3 a 7,6 m del piso. La madera deber ser de por lo menos una pulgada de espesor para que sostenga el aparato con seguridad.
2. Usando la plantilla de montaje como guía, marque los tres agujeros de montaje. Le sugerimos que perforo agujeros pilotos de 4,8 mm. para los tirafondos.
3. Instale primero los dos tirafondos del fondo. Atornille los tirafondos de manera que haya un espacio de 9,5 mm debajo de la cabeza.
4. Ponga el aparato sobre estos dos tornillos e instale el tirafondo de arriba. Ajuste primero el tirafondo de arriba y luego los tirafondos restantes.
5. Asegure el cable de fuera de casa o el conducto flexible a la placa cubertora con un accesorio de cableado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (Código Eléctrico Canadiense en Canadá).
6. Pase los cables negro y blanco del aparato por el agujero de la placa cubertora, como se muestra.
7. Conecte los cables del aparato a los cables de servicio (**negro a negro y blanco a blanco**).
8. Este aparato **debe** estar conectado a tierra. Asegure el cable de conexión a tierra de servicio debajo de la cabeza del tornillo verde de conexión a tierra.
9. Instale la placa cubertora. Asegúrela con los dos tornillos y tuercas suplidos.
10. Instale el conjunto del reflector/placa translúcida. Asegúrelo con los dos tornillos y arandelas suplidos.
11. Atornille la lámpara suplida de 175 vatios de vapor de mercurio tipo H39.

12. Afloje con dos giros el tornillo del centro del enchufe del fotocontrol. Gire el enchufe de tal forma que la flecha apunte hacia el norte. **NOTA:** Existe un tope para evitar que el enchufe gire por completo. Si tiene problemas en girar el enchufe, trate de girarlo en la otra dirección. Ajuste de nuevo el tornillo del centro del enchufe.

13. Alinee el fotocontrol con el enchufe (se enchufa en sólo una dirección). Enchúfelo y gírelo hacia la derecha hasta que tope. Si el fotocontrol está ya instalado, gírelo hacia la derecha para asegurarse que esté asegurado.

Para probar su funcionamiento durante el día, cubra el fotocontrol con una caja pequeña. Prenda la electricidad. No todos los fotocontroles son iguales. Algunos pueden tener un retardo de tiempo de unos pocos minutos, otros pueden prenderse tan pronto como se aplique la electricidad. La luz tomará unos diez minutos hasta llegar a su máxima claridad. Descubra el fotocontrol y la unidad funcionará automáticamente—preñida al atardecer, apagada al amanecer.

No hay piezas de servicio disponibles para este producto

Para información sobre garantía vea a su minorista de Canadian Tire.


Mode d'installation

LIRE SOIGNEUSEMENT LES DIRECTIVES AVANT D'ENTREPRENDRE L'INSTALLATION.

NOTE : Le câblage doit être conforme aux exigences du Code national de l'électricité (Code Canadien de l'électricité au Canada) et être installé dans des canalisations ou autres dispositifs acceptables. Si vous avez des doutes concernant la convenance du système, consultez un électricien reconnu.

La lampe du luminaire contient du mercure. Mettez-la aux rebuts conformément aux lois locales, provinciales ou fédérales.

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible.



1. Choisissez un endroit sur un mur plat, à ossature de bois solide, à 3 à 7,6 m du sol. Le bois doit avoir au moins un pouce (25 mm) d'épaisseur pour que le luminaire puisse être fixé solidement.
2. En vous servant du gabarit de montage comme guide, marquez l'emplacement des 3 trous de montage. Nous suggérons de percer des trous pilotes de 4,8 mm pour les tire-fond.
3. Installez les deux tire-fond du bas en premier. Vissez les tire-fond de manière à laisser un espace d'environ 9,5 mm sous la tête.
4. Placez le luminaire sur ces deux tire-fond et insérez le tire-fond du haut. Serrez le tire-fond du haut en premier, puis les deux autres.
5. Fixez votre câble ou conduit flexible extérieur à la plaque de couverture avec un raccord, conformément au Code national de l'électricité (Code Canadien de l'électricité au Canada).
6. Insérez les fils blanc et noir du luminaire dans le trou de la plaque de couverture, comme indiqué.
7. Connectez les fils du luminaire aux fils de service au moyen des serre-fils inclus (**noir à noir et blanc à blanc**).
8. Ce luminaire **doit** être mis à la terre. Fixer le fil de terre sous la tête de la vis de mise à la terre verte.
9. Installez la plaque de couverture. Fixer avec les deux boulons et écrous inclus.
10. Installer l'ensemble réflecteur/lentille. Fixer avec les deux vis et rondelles incluses.
11. Visser la lampe de 175 W à vapeur de mercure de type H39 incluse.
12. Desserrez la vis au centre de la douille de la cellule photoélectrique (2 tours). Tournez la douille de manière que la flèche pointe vers le nord. **Note:** Une butée empêche la douille de faire un tour complet. Si vous avez de la difficulté à tourner la douille, essayez dans l'autre sens. Resserrez la vis au centre de la douille.

13. Alignez la cellule photoélectrique avec le socle (elle ne peut être branchée que d'une seule façon). Branchez-la, puis faites-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Si la cellule est déjà installée, faites-la tourner dans le sens horaire pour vous assurer qu'elle est bien en place.

Pour vérifier le fonctionnement du luminaire le jour, recouvrez la cellule photoélectrique d'une petite boîte. Mettez le courant. Les cellules photoélectriques ne sont pas toutes identiques. Certaines ont un délai d'allumage de quelques minutes, d'autres s'allument immédiatement. L'ampoule pourra prendre jusqu'à 10 minutes pour atteindre sa pleine intensité. Enlevez la boîte et le luminaire fonctionnera automatiquement - s'allumera au crépuscule et s'éteindra à l'aurore.

Aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit

Pour informations sur la garantie, consulter votre détaillant Canadian Tire.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>